

Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez monterystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.


Przed podłączeniem wtyczki do gniazda sieciowego należy upewnić się, że parametry sieci są zgodne z danymi technicznymi. W przypadku uszkodzenia kabla natychmiast należy go odłączyć od gniazda zasilającego w sposób bezpieczny dla użytkownika. Nie wolno użytkować przedłużacza z uszkodzonym kablem. Kabel uszkodzony musi być wymieniony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Uszkodzony przyrząd należy wymienić na nowy.
5. Nie używaj gdy uszkodzona jest obudowa wtyczki lub przewód.
6. Nie dokonuj samodzielnych napraw.
7. Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
8. Trzymaj z dala od dzieci.
9. Unikaj kontaktu z wodą oraz innymi przewodnikami elektrycznymi (np. metale)

BRĄZOWY L

ZIELONY/ZÓŁTY E

NIEBIESKI N



DANE TECHNICZNE

typ: 2P+Z Uni-Schuko
napięcie/prąd: 230V~/10A
przewód: H05VV-F 3x1mm²
długość przewodu: 1,5m

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

01/2021

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

Self-assembly and activation of the device is possible provided that the installer has basic knowledge of electrical engineering and uses appropriate tools. However, it is recommended that the device be installed by qualified personnel.

The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee


Before you connect the plug with a power outlet, make sure that the circuit parameters comply with technical requirements. If the cord gets damaged, disconnect it straight off from the power outlet in a safe way. It is forbidden to use an extension socket when its cord is damaged. If the cord is damaged it should be replaced by a professional electrician.

1. Disconnect the power supply before any activities on the product.
2. Do not use the device against its intended use.
3. Do not immerse the device in water or other fluids.
4. If the device is damaged, it should be replaced with a new one.
5. Do not use if the plug housing or cable is damaged.
6. Do not open the device and do not repair it by yourselves.
7. This product is for indoor use.
8. Keep out of reach of children.
9. Avoid contact with water or any other electrical conductor (e.g. metal).

BROWN L

GREEN/YELLOW E

BLUE N



TECHNICAL DATA

type: 2P+Z Uni-Schuko
voltage/current: 230V~/10A
cable: H05VV-F 3x1mm²
cable length: 1.5m

Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others.



The weee sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!


Die Selbstmontage und Inbetriebnahme des Geräts ist möglich, sofern der Installateur über elektrotechnische Grundkenntnisse verfügt und geeignetes Werkzeug verwendet. Es wird jedoch empfohlen, das Gerät von qualifiziertem Personal installieren zu lassen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Bedienung des Gerätes entstehen können. Selbstständige Reparaturen oder Änderungen durch den Benutzer führen zum Verlust der Garantie.

Stellen Sie vor dem Anschließen des Steckers an die Steckdose sicher, dass die Netzparameter mit den technischen Daten übereinstimmen. Im Falle einer Beschädigung des Kabels schalten Sie es sofort auf eine für den Benutzer sichere Weise ab. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel. Beschädigtes Kabel musste von einer Person mit entsprechenden Befugnissen ersetzt werden.

1. Alle Arbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden.
2. Verwenden Sie die Einrichtung nur ordnungsgemäß.
3. Tauchen Sie die Einrichtung niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
4. Ein defektes Gerät muss durch ein neues ersetzt werden.
5. Bedienen Sie die Einrichtung nicht, wenn das Gehäuse oder Kabel beschädigt ist.
6. Öffnen Sie die Einrichtung nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturen aus.
7. Das Produkt ist für Innenbereich geeignet.
8. Außer Reichweite von Kindern bewahren.
9. Kontakt mit Wasser und anderen elektrischen Leitern (z. B. Metallen) vermeiden.

BRAUN L
GRÜN/GELB E
BLAU N



TECHNISCHE DATEN

Typ: 2P+Z Uni-Schuko
Spannung/Strom: 230V~/10A
Kabel: H05VV-F 3x1mm²
Kabellänge: 1,5m

Jeder Haushalt ist Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten und damit potenzieller Erzeuger von Abfällen, die aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich für Mensch und Umwelt sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvolles Material, aus dem wir Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere gewinnen können.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät, der Verpackung oder den Begleitdokumenten weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf. Diese Kennzeichnung gibt auch an, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Altgeräte zur ordnungsgemäßen Verarbeitung an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abzugeben. Informationen über das verfügbare Elektroschrott-Sammlingsystem erhalten Sie an dem Informationsstand des Geschäfts und im Gemeindeamt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

01/2021

HERSTELLER


ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

L'auto-assemblage et la mise en service de l'appareil sont possibles à condition que l'installateur ait des connaissances de base dans le domaine de l'électricité et l'utilisation d'outils appropriés. Néanmoins, il est recommandé que l'appareil soit installé par un personnel qualifié. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise installation ou de l'utilisation incorrecte d'un produit. Toute réparation ou modification non autorisée annulera la garantie. Avant de connecter la fiche à une prise de courant, assurez-vous que les paramètres réseau sont conformes aux spécifications techniques. Si le cordon est endommagé, débranchez-le immédiatement de la prise de courant d'une manière sûre pour l'utilisateur. N'utilisez pas de rallonge dont le câble est endommagé. Un câble endommagé doit être remplacé par une personne autorisée.

1. Effectuer toutes les activités avec l'alimentation coupée.
2. Utiliser l'appareil conformément à sa destination.
3. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
4. Un instrument endommagé doit être remplacé par un neuf.
5. Ne pas utiliser si un boîtier de fiche ou un cordon est endommagé.
6. N'effectuez pas de réparations vous-même.
7. L'appareil a été conçu pour un usage intérieur.
8. Tenir hors de portée des enfants.
9. Évitez tout contact avec l'eau et d'autres conducteurs électriques (par ex. métaux).

BRONZE L
VERT/JAUNE E
BLEU N



Caractéristiques techniques:

Type de fiche électrique: Uni-Schuko (E/F)

Courant maximale: 10A

Câble: H05VV-F 3x1mm²

Longueur du câble: 1,5m

Chaque ménage est un utilisateur d'équipements électriques et électroniques et donc un producteur potentiel de déchets dangereux pour l'homme et l'environnement du fait de la présence de substances, mélanges et composants dangereux dans les équipements. D'autre part, les déchets d'équipements sont une matière précieuse à partir de laquelle nous pouvons récupérer des matières premières telles que le cuivre, l'étain, le verre, le fer et autres.



Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix placée sur l'équipement, l'emballage ou les documents qui y sont joints indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués, sous peine d'amende, ne peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires avec les autres déchets. Le marquage signifie également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre les équipements usagés à un point de collecte désigné pour un traitement approprié. L'équipement usagé peut également être retourné au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit en quantité n'excédant pas celle de l'équipement neuf acheté du même type. Les informations sur le système de collecte des déchets d'équipements électriques sont disponibles au point d'information du magasin et au bureau municipal. Une manipulation correcte des équipements de traitement des déchets permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine!

01/2021

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl