

Модел: OR-DB-KH-122 Звънец безжичен DISCO DC	(BG) Ръководство за потребителя
Производител: ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. Вносител: ТЕКРА ЕООД Тел.: 0700 11 010	

(BG) ВАЖНО!

Преди да използвате устройството, прочетете настоящото сервисно ръководство и го запазете за бъдещо ползване. Всеки ремонт или модификация, извършени от вас, води до загуба на гаранция. Производителят не носи отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилно инсталиране или работа на устройството.

Предвид факта, че техническите данни подлежат на постоянни изменения, производителят си запазва правото да прави промени в характеристиките на продукта и да въвежда различни конструктивни решения, без влошаване на параметрите на продукта или функционално качество.

Последната версия на ръководството може да бъде изтеглена от **www.orno.pl**. Всички права за превод / устен превод и авторско право са запазени във връзка с това ръководство.

- Не използвайте устройството в противоречие с предназначението му.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Не работете с устройството, когато корпусът му е повреден.
- Не ремонтирайте устройството сами.



BG

Съгласно разпоредбите на Нормата от 29-07-2005 е забранено да се постави отпадъчното оборудване със символа на пресечен кош за отпадъци заедно с други отпадъци. Потребителят, който желае да се отърве от електронно и електрическо оборудване, е длъжен да го върне до мястото за събиране на използваното оборудване.

08/2017

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Звънецът, захранван от батерии, е лесен за инсталиране; той е идеален като звънец за къщи, апартаменти, магазини и т.н., или като устройство за повикване за възрастни хора. Нивото на защита IP44 позволява монтирането му на открито или в зони с повишена влажност. Система за обучение се използва за лесно добавяне на допълнителни предаватели.

ОСОБЕНОСТИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Работният обхват между звънеца и неговият бутон зависи от обкръжаващата среда. Препоръчва се да тествате устройството на избраното място преди инсталирането, за да сте сигурни, че обхватът му на работа не е ограничен. Работният обхват може да бъде ограничен от стени, тавани, метални повърхности, уреди със същата честота, близост до електрически мотори, трансформатори, захранващи блокове, компютри и др.

МОНТАЖ

- Свалете внимателно задния капак на бутона чрез отвертка (не е включена в комплекта); поставете батерия тип A23 (включена) в бутона.
- Извадете капака на батерията на приемника и поставете 3 батерии от тип AA (не са включени в комплекта), като същевременно поддържате правилната поляризация.
- Когато батериите са инсталирани в приемника, натиснете бутона в продължение на 25 секунди, за да сдвоите предавателя и приемника.
- Завийте или залепете задния капак на бутона към стената.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Захранване на приемника (звънеца):	3xAA батерии (не са включени)
Захранване на предавателя (бутона):	1xA23 батерия (включена)
Честота:	433,92 MHz
Технология за комуникация:	Чрез радио
Работен обхват на открито:	70 m
Сила на звука:	60-80 dB
Степен на защита на бутона:	IP44
Размери на приемника:	68 x 120 x 32 mm
Размери на предавателя:	45 x 103 x 20 mm
Тегло на приемника:	0,086 kg
Тегло на предавателя:	0,032 kg

Декларация за съответствие: Orno-Logistic Sp. z o.o. декларира, че този продукт е в съответствие с директива 2014/53/EU

