

IMPROVE YOUR SECURITY PERFORMANCE  
WITH COST-EFFECTIVE SOLUTION



**OBSERVER**  
monitoring software



Интегрирано  
управление и  
мониторинг на  
алармена и  
противоожарна  
система



Отдалечено  
управление на  
събития,  
наблюдение и  
конфигурация на  
устройствата



Ефективност и  
рентабилна  
поддръжка.  
Намалява  
случаите на  
фалшиви



По-бърза  
реакция при  
инциденти  
свързани с  
пожар или  
взлом



Лесно  
конфигуриране и  
персонализиране.  
Поддръжка на  
карти в различни  
формати

аларми

Observer е софтуер предназначен за локален мониторинг на адресируемите пожароизвестителни системи на Teletek Electronics - Iris, Iris Pro и Simpo, както и за алармените системи - Eclipse и Bravo. Софтуерът позволява също отдалечен достъп, администриране и видео верификация на свързаните системи.

Използвайки опростен интерфейс, оторизираният потребител може да следи състоянието на панела за управление на алармата, да активира и деактивира панелите срещу нарушители, да осъществява евакуация и нулиране на пожарния панел, да активира байпас на устройство или зона, да преглежда историята на събитията, състоянието на отделни зони, състояние на устройството и др.. Благодарение на видео интеграцията в случай на аларма в зона или устройство, софтуерът отваря нов прозорец с видео от мястото на събитието.



- Централизирано надблздение на няколко инсталации, разположени в отделни сгради или на различни локации\*
- Дистанционно програмиране от всяка локация
- \* Необходим VPN достъп


### Изисквания за инсталация

- Процесор > 1,5 GHz
- RAM – 2 GB
- Дисково пространство– 1 GB
- Минимум Windows 8 OS x32 и x64 бита
- NET .NET Framework версия 4.6 за управление на камерата и настройките на звука

Забележка: по-големи количества наблюдавано оборудване изискват по-голям обем на RAM паметта

### ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддържа до 64 алармени и пожароизвестителни панела и до 64 000 устройства/зони
- Следи състоянието и функцията на панели и детектори - Нормален, Аларма, Повреда, Проблем
- Показва пълна информация за детектора в състояние на аларма - зона, име и т.н.
- Съблюдава за грешки в панела - Изтощена Батерия, Загуба на Напрежение и т.н.
- Позволява контрол над противопожарния панел – стоп зумер, спиране на сирените, евакуация, нулиране
- Интегрирана видео верификация с камери на други производители
- Възможност за деактивиране или активиране на устройства/зони
- Възможност за активиране на модул / PGM (програмируеми) изходи
- Известия по имейл
- Защита с парола и USB ключ (Dongle)
- Импортиране на архитектурни планове и снимки в различни формати(JPG, BMP, PNG, TIF, GIF)
- Добавяне на устройство на картата чрез плъзгане
- Възможност за отпечатване на история на събития
- Сигнализира визуално и звуково в случай на аларма или повреда
- Включен протокол ModBus
- Поддържа до 1000 потребители




## OBSERVER BENEFITS

- По-бърза реакция при инциденти свързани с пожар и взлом
- Ефективност на операциите по поддръжка
- Опростен контрол на системите
- Подобро управление на данните и одит
- Директен импорт на софтуерни файлове ProsTE (име на устройство, име на зона, име на панела и IP адрес на панела)
- Лесна конфигурация и персонализиране – drag & drop функция за добавяне на устройство на картата
- Контрол и наблюдение на единични панели или свързани в мрежа
- Аудио сигнализация при събитие
- Проектите / етажните планове могат да бъдат прехвърлени в системата като карти (всички формати за изображение)
- Всички записи на събития могат да бъдат наблюдавани, филтрирани, отпечатани, архивирани с информация за дата / час
- Мониторинг на повече от 1 зони
- Бърза видео проверка в случай на аларма
- Лесен и удобен за използване интерфейс
- Поддръжка на няколко езика
- Ограничаване достъпа на потребители само за преглед, техници и администратори
- Определените зони могат да бъдат наблюдавани и осигуряване обмен между карти в случай на пожар и аварии



До 64 различни контролни панела могат да бъдат наблюдавани и управлявани от един супервайзор




Интегрирана видео верификация с видео системи на трети страни



## ПРИЛОЖЕНИЯ

За бизнес, индустриални, търговски и жилищни обекти.


- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ✓ Хотели             | ✓ Болници       |
| ✓ Търговски центрове | ✓ Фабрики       |
| ✓ Конгресни центрове | ✓ Складови бази |
| ✓ Молове             | ✓ Офис сгради   |




КОНФИГУРАТОР




МОНИТОРИНГ



СВЕТЪЛ ЕКРАН



ТЪМЕН ЕКРАН



СПИСЪК СЪС СЪБИТИЯ

| No | Date / Time          | Device             | Panel                        | Zone      | Value |
|----|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------|-------|
| 1  | 9.7.2020 r. 14:56:13 | [0351] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 2  | 9.7.2020 r. 14:56:13 | [0360] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 3  | 9.7.2020 r. 14:56:13 | [0371] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 4  | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0381] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 5  | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0391] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 6  | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0401] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 7  | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0411] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 8  | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0421] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 9  | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0431] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 10 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0441] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 11 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0451] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 12 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0461] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 13 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0471] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 14 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0481] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 15 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0491] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 16 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0501] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 17 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0511] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 18 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0521] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 19 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0531] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 20 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0541] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 21 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0551] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |
| 22 | 9.7.2020 r. 14:56:14 | [0561] IRIS_S130_I | IRIS PANEL 1 [192.168.0.159] | [01] ZONE | 0%    |

НИВА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ДЕТЕКТОРИТЕ



НАСТРОЙКИ НА КАМЕРИ

